

Assèchement JEAN-BART II

BUTS	STRATEGIE GENERALE	
<ul style="list-style-type: none"> Utilisation comme matériel mobile pour assèchement de voie d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> 	
<p>ACTIONS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mise en oeuvre Sortir la moto pompe de son conteneur <ol style="list-style-type: none"> Raccorder à l'aspiration le tuyau d'aspiration noir rigide avec sa crépine et clapet anti-retour . Remplir d'eau le corps de pompe pour amorçage Raccorder au refoulement la manche incendie Contrôler le niveau de GO Ouvrir la vanne ¼ tour de GO : 'Open' vers le haut Mettre la manette en position « démarrage » : « start position » Tirer lentement sur la commande à main jusqu'à sentir une résistance, puis laisser revenir. Pousser le levier de décompression rouge vers le bas Tirer rapidement et fortement sur le lanceur. Régler la vitesse. vider le corps de pompe après usage 	
<p>A RETENIR</p>	<ul style="list-style-type: none"> Remplir le corps de pompe après avoir raccordé le tuyau d'aspiration Contrôler les niveaux d'huile et de GO Vider le corps de pompe après usage 	
<p>PROSCRIRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Démarrer la pompe sans avoir rempli le corps de pompe Ranger la pompe sans l'avoir rincée à l'eau douce 	